



Stadlmayr
Torautomatik

Alle Codierschalter wie bei bestehendem Handsender einstellen.

ACHTUNG:
Jeder Schalter hat
3 Stellungen (oben-mitte-unten)